

Правила приемки, разгрузки, хранения и монтажа продукции с полимерным и цинковым покрытием.

Приемка продукции

- Осмотрите упаковку продукции на предмет дефектов. Проверьте количество упаковок.
- Если обнаружен дефект или несоответствие количества продукции, сделайте фотографии продукции непосредственно в кузове машины. Фотографии должны однозначно подтверждать, что повреждение продукции произошло до момента разгрузки.
- В отгрузочных документах обязательно должна быть отметка о состоянии и внешнем виде прибывшей продукции, заверенная подписью водителя. Либо составлен акт о количестве товара, несоответствующего качеству.
- Претензия, в случае несоответствия продукции по количеству/качеству, должна быть направлена в адрес поставщика в течение 14 календарного дня с момента поступления продукции на место монтажа.

Разгрузка и перемещение

- Разгрузка пачек листов в заводской упаковке осуществляется при помощи подъемной техники с мягкими стропами, при длинах пачек более 5 метров – с помощью траверс.
- При ручной разгрузке привлечите достаточное количество рабочих, из расчета 1 человек на 1,5-2 м.п. листа, но не менее 2-х человек.
- Переносить листы необходимо в вертикальном положении, не допуская сильных перегибов.
- Подъем листов на кровлю может осуществляться с помощью подъемной техники и мягких строп.
- Отдельные листы поднимаются по направляющим, установленным от карниза до земли.

Хранение

- Храните изделия в помещениях (или на площадках) без прямого воздействия солнечных лучей и дождя, исключите возможность механических повреждений листов.

Храните изделия на ровной поверхности, обеспечив зазор между поверхностью хранения и изделия не менее 50мм.

- Рядом с местом хранения запрещено проводить сварочные работы, работы с углошлифовальной машинкой с абразивным кругом («болгаркой») и другие работы, которые могут повредить изделия. Стружка и искры, попадающие на поверхность изделий, могут повредить полимерное покрытие и привести к коррозии.
- Запрещено укладывать на изделия тяжелые грузы, это может вызвать деформацию продукции и повредить покрытие.

Продукция с полимерным покрытием:

- Храните продукцию в заводской упаковке не более одной недели. При более длительном хранении удалите упаковку (металлическую стяжку, пленку и т.д.).
- Не храните продукцию в пачке больше месяца. При более длительном хранении продукции обеспечьте вентилируемый зазор между панелями не менее 5мм (например, проложив рейки между листами).
- Срок хранения металлочерепицы с нанесенной защитной пленкой должен составлять не более 30 дней с момента получения заказа. При этом изделия необходимо тщательно предохранять от воздействия солнечных лучей.

Монтаж

- Монтаж изделий проводится в соответствии с инструкциями Поставщика с применением маркированных саморезов с ЭПДМ-прокладками, приобретенных у Поставщика. Для покрытий Премиум и Премьер необходимо использовать саморезы категории «Премиум» и «Стандарт» соответственно.
- Не допускается производить крепление, стыковку и резку изделий методом сварки и применять газоплазменные резаки и абразивные круги.
- При температуре выше -5*С защитная пленка с изделия должна быть снята немедленно после монтажа, но в любом случае не позднее чем через месяц с момента покупки изделия у Поставщика. Запрещено снимать пленку при более низкой температуре.
- Монтаж изделий должен исключать

возможность скопления грязи, застоя воды.

- Поверхности изделий должны иметь возможность естественного либо искусственного омывания во избежание опасных засорений (пылевого налета и т.д.). Для обеспечения рабочей ширины профилированных листов их установка должна проводиться по разметке, согласно СП 70.13330.2012

Условия действия гарантии:

- **Монтаж продукции осуществлен в течении 6 месяцев с даты производства заказа.**
- **Монтаж продукции выполнен в строгом соответствии с инструкцией Поставщика по монтажу и действующим на момент монтажа нормативными документами.**
- **Хранение продукции в упаковке со срезанной стяжкой (разрезанной упаковкой), без непосредственного контакта изделий с влажными поверхностями**
- **При хранении, монтаже и эксплуатации изделий не используется углошлифовальная машина с абразивным кругом («болгарка» и подобные инструменты).**